

Termopar XL slangar

Denna drift- & skötselinstruktion gäller för Beulco Armaturers slangar av typ Termopar XL, köpta och installerade från och med november 2012.

Anslutningsslangar är normalt underhållsfria men bör kontrolleras med jämna mellanrum.

Om skada uppstår på omflätning bör slangen bytas ut.

Om slang är installerad i anläggning med krav på avstängningsventil bör denna stängas efter varje användningstillfälle.

Minsta tillåtna böjningsradie (Fig 1) enligt tabell nedan:

Slang-dimension	Minsta böjradie
DN 15	45mm
DN 20	75mm
DN 25	90mm



Följande ska uppfyllas för att 10års produktgaranti ska gälla:

- Slang ska vara installerad enligt gällande monteringsanvisning.
- Slang ska vara installerad för avsedd och godkänt media.
- Slang ska sitta i en fast installation, alltså inte i en rörlig anläggning där det kan uppstå nötningskador eller vridningar.
- Slang ska vara installerad så att inga yttre omständigheter påverkar slangens funktion.
- Slangens temperatur- eller tryckområde får inte överskridas.



Fig 1

