

Plaströrskoppling 66

Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armatur's plaströrskoppling modell 66.

Montering:

1. Kapa röret vinkelrätt.
2. Ta bort eventuella ojämnheter med avgradare.
3. Trä på mutter och klämring på röret.
4. För in stödhylsa/koppling i röret.
5. Obs! Stödhylsan/kopplingen skall föras helt i botten.
6. Dra åt mutter för hand tills det tar stopp.
7. Dra därefter åt mutter med nyckel eller tång cirka 1-2 varv beroende på kopplingens dimension och typ av rör.

Notering:

Vid användning med varmvatten/värme ska röret och kopplingen värmas upp efter montering och därefter ska muttern efterspännas.

Fig 1



Fig 2



Fig 3



Fig 4




Fig 5



Plaströrskoppling 66

Fig 6



Fig 7

