

MONTERING

Använd alltid **nya kopplingar** för Gas

1

2

Rörtång Nr. 6050

3

Fasningsverktyg Nr. 6000

4

Stödhylsa Nr. 6031
för nolltryck och
rörledningar med lågt tryck.
Avfasa ej röret.

5

6

Klämring Nr. 6932 för PE rör
Klämring Nr. 6931 för PVC rör

7

INGEN OLJA!

Fukta röränden
med vatten
eller tvållösning
(se blad M5/2)

8

O-ring Nr. 6940

9

10

11

Provtryck i slutna rörsystem och öppna anslutningar.

DEMONTERING

1

Demonteringsbleck Nr. 6010

2

Klämring Nr. 6932 för PE rör
Klämring Nr. 6931 för PVC rör

3

O-ring Nr. 6940

4

Montera!

Maximal vridmoment för åtdragning av gänga (observera rörlägningsregler enligt nationell standard)

1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
16 Nm	18 Nm	40 Nm	42 Nm	42 Nm	45 Nm

Med reservation för eventuella ändringar