


# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



## RÖRKLAMMER, DISTANSKLOSSAR samt VÅTRUMSTÄTNING 32 – 40mm med överfall, distanser höjd 10mm

### Rörklammer

RSK 381 1034 FP 18180 Ø32 Vit  
RSK 381 1035 FP 18181 Ø32 Grå  
RSK 381 1036 FP 18190 Ø40 Vit  
RSK 381 1037 FP 18191 Ø40 Grå

### Distansklossar

RSK 381 1595 FP 24310 Vit  
RSK 381 1594 FP 24311 Grå  
RSK 381 1595 FP 24310 Vit  
RSK 381 1594 FP 24311 Grå

### Tillbehör:

- Tätningsplatta rekommenderas vid våtrumsmontage.  
RSK 381 1402 FP 24330 Ø18mm
- Limdistans för montage utan borrhål.  
RSK 390 6338 FP14570 Vit // RSK 390 6337 FP14575 Krom
- Limtub RSK 381 1052 FP14499 till Limdistans



Samtliga detaljer är tillverkade i PP (Polypropen) förutom tätningsplattan som är tillverkad i TPE. (TermoPlastiskElastomer)

Ingen speciell skötsel behövs, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

För liggande installationer rekommenderar vi 2st clips per meter.  
För stående installationer rekommenderar vi 1st clips per meter.

Raka skarvar, sk DM (dubbelmuff) bör ha klammer på båda sidor av skarven !

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider. Vakuummetalliserade produkter har sämre beständighet mot starka rengöringsmedel såväl med som utan slipmedel.

**Faluplast**