

4evergreen Egenkontrollprogram att utföra på 4evg BC NG 1-3HH en gång per månad

datum

Kontroll av korgen vid inloppet till Reningsverket:

Kontrollera att korgen inte är full och att det kommer stora luftbubblor upp mot korgen
Vid förekomst av orenheter, töm korgen.

utfört:

☐ Ja ☐ Ja ☐ Ja ☐ Ja ☐ Ja
☐ Nej ☐ Nej ☐ Nej ☐ Nej ☐ Nej

Kontroll av luftdriven pump för återspolning av slam

Kontrollera att den luftdrivna pumpen pumpar tillbaka slam (då reningsverket är i drift)

☐ Ja ☐ Ja ☐ Ja ☐ Ja ☐ Ja
☐ Nej ☐ Nej ☐ Nej ☐ Nej ☐ Nej

Kontroll av ytan i sedimenteringszonen (mitten av reningsverket)

Kontrollera ytan i sedimenteringszonen (mitten av reningsverket), vid förekomst av orenheter, avlägsna med hjälp av skopa
Vid upprepad förekomst av orenheter på ytan, öka antalet ytrensningar per dygn

☐ Ja ☐ Ja ☐ Ja ☐ Ja ☐ Ja
☐ Nej ☐ Nej ☐ Nej ☐ Nej ☐ Nej

notering av driftläge

Kontroll av syresättning i aktiveringszonen, ytterdelen av reningsverket

Kontrollera, då reningsverket är i drift, att syresättningen är jämnt fördelad i ytterdelarna av reningsverket.

☐ Ja ☐ Ja ☐ Ja ☐ Ja ☐ Ja
☐ Nej ☐ Nej ☐ Nej ☐ Nej ☐ Nej

Kontroll av flockningsmedel

Kontrollera att det finns flockningsmedel i dunken vid kontrollenheten
Fyll på vid behov.

☐ Ja ☐ Ja ☐ Ja ☐ Ja ☐ Ja
☐ Nej ☐ Nej ☐ Nej ☐ Nej ☐ Nej

Mätning slamkoncentration

Fyll mätkannan med 1 liter avloppsvatten från bubblande ytterzon. Låt stå i 30 min.
Läs sedan av värdet på mätkannan. Exempel 50cl = 50%.
Slamtömning skall göras vid 60-65% slamkoncentration

☐ Ja ☐ Ja ☐ Ja ☐ Ja ☐ Ja

Procent

Kontroll av UV (där sådan finns)

Om möjligt kontrollera att larm inte ljuder eller röda lampan lyser
(OBS! Skadligt ljussken - för personligt skydd använd UV400 skyddsglasögon eller liknande).

☐ Ja ☐ Ja ☐ Ja ☐ Ja ☐ Ja
☐ Nej ☐ Nej ☐ Nej ☐ Nej ☐ Nej